

축제극장몰집 <조명회로도>

>주무대 상부 캐워크

UP STAGE

12	11	RD1	10	9	8	7	6	5	4	3	RD1	2	1	1
24	23	RD2	22	21	20	19	18	17	16	15	RD2	14	13	2
36	35	RD3	34	33	32	31	30	29	28	27	RD3	26	25	3
48	47	RD4	46	45	44	43	42	41	40	39	RD4	38	37	4
60	59	RD5	58	57	56	55	54	53	52	51	RD5	50	49	5
72	71	RD6	70	69	68	67	66	65	64	63	RD6	62	61	6
84	83	RD7	82	81	80	79	78	77	76	75	RD7	74	73	7
96	95	RD8	94	93	92	91	90	89	88	87	RD8	86	85	8
107	106	RD9	106	105	104	103	102	101	100	99	RD9	98	97	9
120	119	RD10	118	117	116	115	114	113	112	111	RD10	110	109	10

DOWN STAGE

>후무대 상부 그리드

UP STAGE

132	131	130	129	128	127	127	128	129	130	131	132	12
126	125	124	123	122	121	121	122	123	124	125	126	11

DOWN STAGE

>2F WALL

RIGHT	13	133 134 135 136	15	141 142 143 144	17	149 150 151 152
LEFT	14	137 138 139 140	16	145 146 147 148	18	153 154 155 156

>FLOOR

RIGHT	21	165 166	23	169 170 171 RD11	25	175 176 177 177	27	181 182 183 RD13	29	187 188 189 189
LEFT	22	167 168	24	172 173 174 RD12	26	178 179 180 180	28	184 185 186 RD14	30	190 191 192 192